MANUAL
DE USUARIO

SYTECH®

When technology turns to art

RADIO DE BOLSILLO

SY·1663

BIENVENIDOS

Gracias por comprar la radio portátil AM/FM SY-1663. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, lea atentamente las siguientes instrucciones y guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

LOCALIZACIÓN DE LOS BOTONES DE CONTROL



1. ANTENA TELESCOPICA
2. RUEDA DE SINTONIA
3. CONTROL DE VOLUMEN
4. ENCENDIDO / APAGADO – SELECCIÓN DE BANDA (AM/FM)
5. CONEXIÓN PARA AURICULARES
6. DISPLAY ANALOGICO
7. COMPARTIMENTO PILAS.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Alimentación DC

Abrir el compartimiento de pilas e insertar 2 pilas tipo LR6, UM3 o AA. Es preferible utilizar pilas alcalinas iguales.

Radio

1. Seleccionar la banda deseada conmutando el botón de Banda.

2. Ajuste el volumen al nivel deseado.

3. Puede conectar unos auriculares estéreos con entrada jack de 3.5mm. Introducir la clavija del auricular a la entrada PHONES. Al conectar los auriculares, el altavoz dejara de sonar.

4. Gire el botón de sintonía hasta buscar la emisora deseada.

Mejorar la recepción:

- En modo FM, estirar la antena telescópica. Para mejorar la recepción en la banda FM, inclinar y girar la antena. Bajar la antena en caso de que la señal sea muy fuerte o cerca de un transmisor.

- En modo AM, la radio incluye una antena interna por lo cual no es necesario estirar la antena telescópica. Simplemente mueve la radio para encontrar la posición ideal.

LIMPIEZA

Limpie la superficie con un paño suave humedecido con agua o un detergente suave. No utilice disolventes como alcohol o benceno, ya que pueden dañar el acabado de la superficie. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de red antes de la limpieza.

ADVERTENCIAS

1. Insertar 2 pilas tipo “UM3 / AA” para alimentar la radio. Asegúrese de que se utilice la misma marca y calidad de las 2 pilas. No mezclar pilas antiguas con nuevas.

2. Nunca dejar las pilas dentro del compartimiento durante un largo periodo de tiempo. Sustraer las pilas para evitar que se sulfaten.

3. No exponer la unidad a temperaturas extremas o alta humedad. No es recomendable utilizar la radio en el cuarto de baño, cerca de un radiador o donde la humedad, calor pueda dañar el aparato.

4. En el caso de que la radio deje de funcionar, contacte con el Servicio técnico de Sytech para una solución adecuada. No intente reparar el producto por su cuenta.

DATOS TÉCNICOS

Altavoz: 3 pulgadas, 8 Ohmios. Altavoz dinámico
Potencia de salida: 0.3W RMS.
Alimentación: DC 3V (2 x “UM3 / AA”)
Rango de frecuencia: AM 530 – 1600 kHz
FM 88 – 108 MHz

Debido al desarrollo constante del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Despertador con Radio AM/FM
Sytech® SY-1663

CE estándar: Directiva EMC 2004/108/EC

ROHS estándar: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único